



## **Kurzanleitung Einrichtung des SolarLog-Homepage-Service**

(04.11.08)

Solare Datensysteme bietet einen Internet-Service an, über den bequem und ohne technischen Vorkenntnisse die erweiterten Internetfunktionen des SolarLog genutzt werden können. Dazu gehören

- Homepage mit Ertragsdatenübersicht
- Email/SMS-Benachrichtigung der Tageserträge und Alarmmeldungen aus der Anlagenüberwachung

Als Voraussetzung muss der SolarLog über einen Internet-Router an das Internet angeschlossen sein. Weitere Informationen dazu findet man bei [www.solare-datensysteme.de](http://www.solare-datensysteme.de) und dort unter Zubehör.

Diese Kurzanleitung beschreibt die notwendigen Einstellungen in der SolarLog-Konfiguration, um die Dienste "Homepage", "Email" und "SMS" über den Server "www.solarlog-home.de" zu nutzen.

Die Einrichtung des SMS-Dienst wird in diesem Dokument bereits beschrieben, wird aber von SolarLog-Home noch nicht unterstützt.

Um einen Zugang zu erhalten folgenden Sie den Anweisungen unter [www.solarlog-home.de](http://www.solarlog-home.de) <Anmeldung>.

Sie bekommen dann per Email Ihre Zugangsdaten zugesendet. Diese Zugangsdaten werden für die untenstehende Konfiguration benötigt. Geben Sie grundsätzlich Server-, Benutzername und Passwort als **Kleinbuchstaben** ein

### **Konfiguration über PC – WEB Oberfläche (SolarLog100e/400e/800e)**

#### **E-Mail-Funktion**

Öffnen Sie den Dialog "Konfiguration/Erweitert/Email".

Geben Sie folgende Daten ein:

SMTP-Server : [siehe Servername aus den Zugangsdaten]  
Benutzername : [siehe Benutzername aus den Zugangsdaten]  
Passwort : [siehe Passwort aus den Zugangsdaten]  
E-Mail-Adresse von : [Benutzername aus den Zugangsdaten plus "@solarlog-home.de"]  
E-Mail-Adresse nach : [Ihre Haupt-Email-Adresse, z.B. "muster@t-online.de"]  
Stellen Sie die Email-Benachrichtigung auf "Aktiviert" und stellen Sie die Versandzeit entsprechend ein. Wählen Sie bitte eine andere Versandzeit als vorgeschlagen, da zu dieser Zeit der Server stark belastet ist und es zu Verzögerungen kommen kann.

Speichern Sie dann die Einstellungen.

#### **SMS-Funktion**

Öffnen Sie den Dialog "Konfiguration/Erweitert/SMS".

Geben Sie folgende Daten ein:

SMTP-Server : [siehe Servername aus den Zugangsdaten]  
Benutzername : [siehe Benutzername aus den Zugangsdaten]  
Passwort : [siehe Passwort aus den Zugangsdaten]  
E-Mail-Adresse von : [Benutzername aus den Zugangsdaten plus "@solarlog-home.de"]  
E-Mail-Adresse nach : [Geben Sie die gleichen Daten wie bei Adresse-von nochmals ein]  
Schlüsselwert : [Geben Sie "SMS" in Grossbuchstaben ein, gefolgt von der gewünschten Handy-Nummer, keine Leerzeichen, keine +49-Schreibweise]

Speichern Sie nun die Einstellungen.

Die SMS-Funktion ist nun korrekt konfiguriert. Beachten Sie, dass drei Frei-SMS zur Verfügung stehen. Weitere SMS können zugebucht werden, Informationen finden Sie unter [www.solarlog-home.de](http://www.solarlog-home.de) bei „SMS“.

## Homepage-Funktion

Öffnen Sie den Dialog "Konfiguration/Erweitert/Internet".

Geben Sie unter "Homepage" alle Daten Ihrer Anlage ein.

Für den Online-Banner können Sie Ihre Anlage in 3 Zeilen kurz beschreiben. Achten Sie darauf, nicht zuviel Text einzugeben, da sich die Zeilen sonst überlappen können und nicht richtig dargestellt werden. Den Text können Sie aber jederzeit nachträglich wieder ändern. Geben Sie unter "Link auf Homepage" die Homepage-URL aus den Zugangsdaten ein, also z.B.:

[www.solarlog-home.de/mustermann](http://www.solarlog-home.de/mustermann)

**oder** auch (siehe Email mit Zugangsdaten!)

[www.solarlog-home4.de/mustermann](http://www.solarlog-home4.de/mustermann)

Schreiben Sie alle Zeichen in Kleinbuchstaben.

Speichern Sie nun die Einstellungen.

Nun wählen Sie den Dialog "Export".

Stellen Sie den Datenexport auf "Aktiv".

Geben Sie weiter folgende Daten ein:

FTP-Server : [siehe Servername aus den Zugangsdaten]

Benutzername : [siehe Benutzername aus den Zugangsdaten]

Passwort : [siehe Passwort aus den Zugangsdaten]

Wählen Sie ein Aktualisierungsintervall aus, entsprechend des verfügbaren Internet-Tarifs.

Speichern Sie die Einstellungen.

## Konfiguration über Display (nur SolarLog800e)

Öffnen Sie am Display den Dialog „Konfig/Internet/Grundeinstellungen“.



Geben Sie folgende Daten ein:

FTP-Server : [siehe Servername aus den Zugangsdaten]

Benutzername : [siehe Benutzername aus den Zugangsdaten]

Passwort : [siehe Passwort aus den Zugangsdaten]

Anschließend bitte speichern.

Öffnen Sie den Dialog "Konfiguration/Erweitert/Email-SMS".



Geben Sie nun die gewünschten Email-Adressen ein, sowie falls gewünscht eine Handynummer für SMS-Benachrichtigung.

Beachten Sie, dass 3 Frei-SMS zur Verfügung stehen.

Weitere SMS können zugebucht werden, Informationen finden Sie unter [www.solarlog-home.de](http://www.solarlog-home.de) bei „SMS“.

Drücken Sie auf „Weiter“.

Stellen Sie die Email/SMS-Benachrichtigung auf aktiv und geben dann die Versandzeit entsprechend ein. Wählen Sie bitte eine andere Versandzeit als vorgeschlagen, da zu dieser Zeit der Server stark belastet ist und es zu Verzögerungen kommen kann.

Speichern Sie dann die Einstellungen.

Öffnen Sie den Dialog "Konfiguration/Erweitert/Homepage".

Aktivieren Sie die Homepagefunktion und stellen das gewünschte Übertragungsintervall ein, entsprechend des verfügbaren Internet-Tarifs.

In den Folge-Dialogen („Weiter“) können Sie alle Daten der Anlage eingeben, die dann später im Internet auf der Homepage erscheinen.

## Abschliessend

Ihr SolarLog ist nun fix und fertig konfiguriert. In der Konfiguration steht jeweils eine Funktion „**Testübertragung**“ zur Verfügung. Bitte testen Sie damit die Übertragung. Abhängig von dem verwendeten Browser kann es einige Zeit dauern, bis geänderte Daten angezeigt werden. Geben Sie dem System also etwas Zeit, durchaus auch etwa 1 Tag.

## Weitere Informationen

Die Email-Adresse darf aus Kapazitätsgründen nur in Zusammenhang mit der SolarLog-Benachrichtigung verwendet werden. Verwenden Sie die Adresse also nicht als offizielle Email-Adresse.

Mit der Anmeldung wurde Ihnen die Standard-SolarLog-Homepage bereits vorkonfiguriert eingestellt. Natürlich können Sie jederzeit auch selbstständig Änderungen vornehmen. Mit jedem herkömmlichen FTP-Programm haben Sie Zugang zu Ihrer Seite. Verwenden Sie als Zugangsdaten einfach den FTP-Server „solarlog-home.de“ und als Benutzername und Passwort die Ihnen bereitgestellten Zugangsdaten.

So können Sie beispielsweise auch ein eigenes Anlagenbild einspielen. Falls Sie das selbst nicht wollen, können Sie uns gerne ein Bild zusenden, was wir dann auf Ihre Homepage überspielen werden. Schicken Sie dazu ein Bild im **JPG-Format 480x360 Punkten** an die Email „[info@solare-datensysteme.de](mailto:info@solare-datensysteme.de)“ unter Angabe Ihrer Homepageadresse.